

# ULTRACARE KERANET EASY

Gebruiksklare zuurhoudende reinigingspray voor het direct na het voegen verwijderen van cementresten. Verwijdert resten cement, kalk en uitbloeiingen van het oppervlak. Geschikt voor het reinigen van de achterkant van porseleinen tegels



## PRODUCT

**UltraCare Keranet Easy** wordt gebruikt voor het reinigen van oppervlakken binnen- en buitenshuis die zijn gevoegd met cementgebonden voegproducten. Het kan worden aangebracht op alle zuurbestendige materialen, zoals porselein, keramiek, glasmozaïek, terracotta en zuurbestendig natuursteen.

## KENMERKEN EN VOORDELEN

**UltraCare Keranet Easy** is een makkelijk, gebruiksklaar product om tijd te besparen omdat het direct na het voegen kan worden gebruikt. Het is geschikt voor gebruik op porselein, keramiek, glasmozaïek, steengroeve tegels, terracotta en zuurbestendig natuursteen. Bij het plaatsen van grootformaat tegels is dit product perfect voor het verwijderen van verse cementvoegresten, waardoor het risico op het "frame-effect" wordt verminderd. Ook geschikt voor het reinigen van de achterkant van tegels, vooral grootformaat tegels, voor installatie.

## PRODUCT INFORMATIE

**UltraCare Keranet Easy** is een vloeibare zure reiniger verkrijgbaar in een 3% waterige oplossing; het product is klaar voor gebruik en behoeft geen verdunning.

**UltraCare Keranet Easy** is een speciaal organisch zuur, met als voordeel dat het een agressiviteit tegen vlekken en uitbloeiingen heeft die gelijk is aan veel sterkere zuren (zoutzuur/chloride, zwavelzuur, etc.), zonder het ontwikkelen, zoals de laatstgenoemden, van zeer gevaarlijke, giftige dampen. Het wordt in ieder geval aangeraden het product in goed geventileerde ruimtes te gebruiken.

**UltraCare Keranet Easy** zal bij correct gebruik de voeg niet beschadigen, zelfs niet bij gebruik van gekleurde voegmiddelen.

## AANBRENGEN

Bij gebruik direct na het voegen met cementgebonden producten, wacht u tot de voeg zijn plasticiteit verliest en ondoorzichtig wordt (de benodigde tijd hangt af van het type voegmiddel dat wordt gebruikt). Spuit vervolgens **UltraCare Keranet Easy** gelijkmatig op het te reinigen oppervlak, laat het 1-2 minuten inwerken en ga verder met een eerste reiniging met een vochtige cellulosespons (MAPEI-spons), waarbij u diagonaal over de voegen gaat. Spoel de spons regelmatig uit in twee verschillende bakken water, één om overtollig voegmiddel uit de spons te verwijderen en de andere om de spons te spoelen.

Op licht uitgeharde voegresten spuit u op gepaste afstand **UltraCare Keranet Easy** gelijkmatig over het gehele gebied en laat u het een paar minuten inwerken. Veeg vervolgens over het oppervlak en verwijder het product met behulp van een vochtige cellulosespons zoals hierboven beschreven.

**UltraCare Keranet Easy** kan ook worden gebruikt op uitgeharde voegen met lichte product resten, of gebruik **UltraCare Keranet** volgens de instructies beschreven in het specifieke technisch datablad.

## BELANGRIJK

- Gebruik **UltraCare Keranet Easy** nooit op marmer of kalksteen.
- Gebruik **UltraCare Keranet Easy** niet op keramische tegels of geëmailleerde baden waarvan het email niet zuurbestendig is.
- Draag bij het aanbrengen van **UltraCare Keranet Easy** rubber handschoenen en een veiligheidsbril, let op spatten op de huid of kleding.
- Controleer voor gebruik of de te reinigen oppervlakken zuurbestendig zijn. In geval van twijfel is het raadzaam vooraf testen uit te voeren.
- Laat **UltraCare Keranet Easy** niet te lang inwerken en spoel altijd grondig met schoon water om alle sporen van het product te verwijderen; het kan de voeg verkleuren.
- **UltraCare Keranet Easy** beschadigt geen metalen of gegalvaniseerde oppervlakken. Echter, gezien de verscheidenheid aan materialen die op de markt verkrijgbaar zijn, wordt aangeraden altijd vooraf testen uit te voeren.

## VERBRUIK

Afhankelijk van de behoefte, mate en soort vervuiling en het te behandelen oppervlak.

## VERPAKKING

**UltraCare Keranet Easy** is verkrijgbaar in spuitflacons van 750 ml.

## HOUDBAARHEID

**UltraCare Keranet Easy** is in de originele verpakking 24 maanden houdbaar.

## VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website [www.mapei.com](http://www.mapei.com).  
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)	
PRODUCT	
Consistentie:	vloeistof
Kleur:	transparant
Dichtheid:	1,00 g/cm <sup>3</sup>
pH:	1,4
Aanbrengtemperatuur:	0°C tot +40°C
Wachttijd voor het afspoelen:	5 minuten

## ATTENTIE

*Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.*

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## JURIDISCHE KENNISGEVING

---

*De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrenge van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.*

*De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.**

**11008-10-2022-NL**

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

